



- 1** zapnout/vypnout celý STB
- 2** menu / hlavní nabídka - po stisknutí se zobrazí nabídka všech dopřkových služeb (přehrání od začátku, videosloužby, nákupy služeb, nahrávání, apod.)
- 3** info - stisknutím vyvoláte zobrazení kontextové nápovědy

- 4 pravá vnější ovládací šipka
- 5 levá vnější ovládací šipka / rychlý přechod na časovou osu - přidržením vnějších ovládacích šipek dojde k rychlému posunu na časové ose tam i zpět, při dvojitém zmáčknutí tlačítka dojde automaticky k vrácení pořadu na jeho začátek
- 6 horní vnější ovládací šipka - slouží k listování v seznamech (např. EPG) vždy o jednu celou stránku
- 7 spodní vnější ovládací šipka - slouží k listování v seznamech (např. EPG) vždy o jednu celou stránku
- 8 pravá vnitřní ovládací šipka
- 9 levá vnitřní ovládací šipka / rychlý přechod do elektronického programového průvodce
- 10 horní vnitřní ovládací šipka - slouží pro listování v seznamech vždy o jednu položku
- 11 dolní vnitřní ovládací šipka - slouží pro listování v seznamech vždy o jednu položku
- 12 zvýšení hlasitosti
- 13 snížení hlasitosti
- 14 vypnutí zvuku
- 15 OK / přehraj / pauza - potvrzovací tlačítko pro zvolený výběr z jakékoliv nabídky
- 16 back / zpět - návratové tlačítko, vždy o jednu stránku v menu
- 17 TV / rychlý přechod do elektronického programového průvodce s pořady právě sledovaného kanálu - nebo slouží pro návrat k okamžitému sledování TV z jakékoliv části Menu
- 18 červené - rychlé označení pořadu k nahrávání / rychlé odstranění označení pořadu k nahrávání
- 19 žluté - zobrazení audiostopy a titulků
- 20 teletext - spuštění teletextu
- 21 nahrávání - rychlé označení pořadu k nahrávání / rychlé odstranění označení pořadu k nahrávání
- 22 prostor pro vložení 2 mikrotužkových baterií