

# Set Top Box Motorola VIP 1003

## 1. Set Top Box

Balení Set Top Boxu obsahuje:

- Set Top Box VIP 1003,
- dálkové ovládání,
- baterie do dálkového ovládání,
- napájecí zdroj,
- kabel pro připojení zdroje do napájecí sítě (230V),
- kabel typu Ethernet pro připojení k síti poskytovatele IPTV/Internet,
- kabel typu SCART-SCART pro připojení k televiznímu přijímači.

## 2. Zapojení Set Top Boxu

Set Top Box lze připojit k Vašemu televiznímu přijímači prostřednictvím dodaného kabelu SCART-SCART. V případě, že Váš televizní přijímač nemá volné SCART připojení, můžete připojit Set Top Box pomocí HDMI výstupu (tento kabel není součástí balení).

Dále připojte Set Top Box pomocí kabelu typu Ethernet k portu přepínače Vašeho poskytovatele připojení k IPTV / Internetu. Nakonec připojte Set Top box k napájení prostřednictvím dodaného zdroje.

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! Set Top Box zapněte do zásuvky 230V až po připojení k televiznímu přijímači a k síti poskytovatele IPTV!**

## 3. Volba TV systému a Video vstupu / výstupu

U televizního přijímače se jedná ve většině případů o volbu (Input/vstup nebo Source/zdroj).


Je nutné správně nastavit televizní přijímač podle toho, jaký vstup použijete pro jeho připojení k Set Top Box (HDMI/SCART) a zkontrolovat správné nastavení vstupu televizního přijímače.

Pro lepší kvalitu obrazu doporučujeme kabel HDMI, kabel SCART je pro kanály vysílané v HD kvalitě již nedostačující.

## 4. Ovládání Set Top Boxu a portálu - Dálkové ovládání

Fotografie dálkového ovládání přiloženého k Set Top Boxu Motorola typ VIP1003 je zobrazena na následujícím obrázku společně s informacemi o významu základních ovládacích prvků.

Popis dálkového ovládání k Motorola VIP 1003



#### 1 – Zapnout/vypnout (Power)

Slouží k zapnutí a vypnutí Set Top Boxu

#### 2 – Hlavní nabídka (Menu)

Stisknutí tlačítka MENU na jakémkoliv stránce portálu, slouží pro skok na hlavní stránku portálu.

#### 3 – Tlačítko info

Stisknutí tlačítka INFO na jakémkoliv stránce portálu, vyvolá zobrazení kontextové nápovědy.

#### 4 – Vnější ovládací šipka

Tlačítka vnější šipky slouží pro stránkování položek nabídky v seznamech delších než jedna stránka. Nabídka přeskóčí na další stránku seznamu ve zvoleném směru šipky.

#### 5 – Vnitřní ovládací šipka

Tlačítka vnitřní šipky slouží pro jednotlivý pohyb v Hlavní nabídce a pro navigaci mezi položkami menu, kde klávesa OK zvolí aktuální položku. Tlačítka vnitřní ovládací šipky slouží také pro výběr položek v seznamech.

#### 6 – Tlačítko OK/Přehraj/Pausa

Stisknutím tlačítka OK potvrzujete zvolený výběr v seznamech nabídky.

#### 7 – Tlačítko TV

Toto tlačítko Vám umožňuje rychlý přechod do módu sledování televize z kteréhokoliv místa aplikace. Pokud jej stisknete během sledování televize. Potom se zobrazí Elektronický programový průvodce (EPG) s pořady právě sledovaného kanálu. Z programového průvodce můžete opět sledovat televizi po dalším stisknutí tlačítka TV, případně stisknutím OK.

#### 8 – Tlačítko zpět (BACK)

Stisknutí tlačítka BACK zobrazí předchozí stránku.

#### 9 – Funkční tlačítka

Řada barevných tlačítek slouží pro vykonání kontextově závislých funkcí. Jejich aktuální význam je zobrazen v dolní části obrazovky.

#### 10 – Tlačítko číslic (Numerická)

Numerická tlačítka slouží především v módu sledování televize, kdy Vám umožňují rychlé přepínání mezi kanály, stejně jako je tomu na standardních televizních přijímačích.

#### **Ovládání hlasitosti**

K ovládání hlasitosti slouží tlačítka na boku dálkového ovladače a také tlačítko pro okamžité vypnutí zvuku (Mute). Pokud je zvuk ztlumen, lze původní úroveň obnovit opětovným stisknutím tlačítka Mute nebo použitím některého z tlačítek pro změnu hlasitosti.



### Volba televizního kanálu

- Pro rychlé přepnutí na požadovaný televizní kanál zadejte číslo televizního kanálu. (tlačítka č. 10) Set Top Box přepne na požadovaný kanál.
- Pokud chcete zobrazit seznam televizních kanálů, stiskněte vnitřní ovládací šipku **VLEVO** (tlačítko č. 5) Pro přeskok v nabídce kanálů po jednotlivé nabídce stiskněte vnitřní ovládací šipku **NAHORU** nebo **DOLŮ**. Pro volbu požadovaného televizního kanálu označte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko OK (tlačítko č. 6). Pokud chcete zobrazit další blok nabídky televizních kanálů, stiskněte vnější ovládací šipku **NAHORU** nebo **DOLŮ**.



### Ovládací nabídka (hlavní menu)

Stisknutí tlačítka MENU (tlačítko č. 2) slouží pro skok na hlavní stránku portálu. Pro přechod na vedlejší nabídku stiskněte vnitřní ovládací šipky požadovaným směrem a potvrďte tlačítkem OK.



## 5. Elektronický průvodce programem

EPG (Elektronického průvodce programem) slouží k přehledu vysílaných pořadů na jednotlivých televizních kanálech. Pro pohyb v EPG slouží vnitřní a vnější ovládací šipky.


Pro navolení požadovaného kanálu nebo televizního pořadu stiskněte tlačítko OK.



	12:00	12:30	13:00	13:30
1 ČT1	Polední událek	Záchranáři (2/6)		McLeodovy c
2 ČT HD	Polední událek	Záchranáři (2/6)		McLeodovy c
3 ČT2	Zahrada je	Bílá o	Mocné síly Země (3/5)	Nehasit! H
4 ČT24	Polední událost	Interview ČT24	Studio ČT24	Studio
5 ČT4 SPOR	FC Baník C	Studio fotbal		Tour de Frar O
6 NOVA	Redakce II	Komisař Rex VI (15)		Las Vegas: Kasino
7 NOVA HD	Redakce II	Komisař Rex VI (15)		Las Vegas: Kasino

## 6. Nahrání televizního pořadu

V EPG navolte požadovaný pořad a stiskněte tlačítko OK. Z nabídky vyberte položku Nahrát pořad. (Pro zaznamenání pořadů je vymezen prostor v celkové délce 3 hodiny.) Některé z kanálů nelze nahrávat pomocí portálu z důvodu omezení ze strany poskytovatele televizního obsahu. Pro nahrání těchto kanálů je nutno použít vlastní video s funkcí záznamu.





## 7. Přehrání nahraného televizního pořadu

Pro zobrazení nahraných pořadů přejděte do hlavní nabídky (tlačítko č. 2) a zvolte nabídku VIDEO SLUŽBY. Přejděte pomocí ovládacích šipek na nabídku NAHRANÉ POŘADY.


## 8. Pozastavení pořadu

Pause TV umožňuje uživateli pozastavit živé vysílání po dobu maximálně 15 minut a poté znovu přehrávat se zpožděním, aniž by cokoliv zmeškali z Vašeho oblíbeného pořadu.

Pro pozastavení pořadu stiskněte vnitřní ovládací šipku VPRAVO a přejděte na nabídku PAUZA.

Pro opětovné spuštění pořadu stiskněte tlačítko OK a přejdete na položku přehrávání.

Zastavení a přechod zpět do živého vysílání je automatický po přepnutí kanálu, jednoduchým stisknutím tlačítka START/STOP nebo při dosažení hranice pořadu.



## 9. START over TV

Tato funkce umožňuje uživateli začít sledovat aktuální pořad od začátku. Jako uživatel IPTV se nemusíte obávat, že se pozdním příchodem domu připravíte o část svého oblíbeného pořadu.

Funkce je dostupná na vybraných programech a lze ji využít nejpozději před skončením daného pořadu.

Pro spuštění pořadu od začátku stiskněte vnitřní ovládací šipku VPRAVO a přejděte na nabídku

Dívat se od začátku a stiskněte tlačítko OK.